

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом 8 «Методы и средства поверки» Руководства эксплуатации 10.160.100.00 РЭ, утверждённым ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 06.10.2011 г.