

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом 8 «Методика поверки» Руководства по эксплуатации БВЕК.4381-006-18446736-011РЭ, утвержденным руководителем ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 30.06.2011 г.