

Поверка осуществляется по

МП 14106-04 «Инструкция. Анализаторы фотометрические промышленные типа PUV 3401/3402, PIR 3501/3502. Методика поверки».