



**ООО Центр Метрологии «СТП»**  
Регистрационный номер записи в реестре аккредитованных  
лиц RA.RU.311229



## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **Государственная система обеспечения единства измерений**

**Система измерительно-управляющая АСУТП платформы жилого модуля  
№ 1 и переходного моста месторождения им. В. Филановского**

## **МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

**МП 1002/1-311229-2018**

г. Казань  
2018

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	3
2 Операции поверки	3
3 Средства поверки	3
4 Требования техники безопасности и требования к квалификации поверителей	5
5 Условия поверки	6
6 Подготовка к поверке	6
7 Проведение поверки	6
8 Оформление результатов поверки	17
ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) Форма протокола поверки ИС	18

## 1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящая инструкция распространяется на систему измерительно-управляющую АСУТП платформы жилого модуля № 1 и переходного моста месторождения им. В. Филановского (далее – ИС), заводской № 4550-ПЖМ-1-СИУ АСУТП, и устанавливает методику первичной поверки до ввода в эксплуатацию и после ремонта, а также методику периодической поверки в процессе эксплуатации.

1.2 Допускается проведение поверки ИС в части отдельных измерительных каналов (далее – ИК) и (или) отдельных автономных блоков из состава ИС в диапазоне измерений, указанном в описании типа, или меньшем диапазоне измерений (воспроизведения) в соответствии с заявлением владельца ИС с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.

1.3 Интервал между поверками ИС – 2 года.

## 2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены операции, приведенные в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при первичной поверке			периодической поверке
		перед вводом в эксплуатацию	после ремонта (замены) ИП ИК	после ремонта (замены) связующих компонентов ИК	
Внешний осмотр	7.1	Да	Да	Да	Да
Опробование	7.2	Да	Да	Да	Да
Определение абсолютной погрешности ИК температуры	7.3	Да	Да	Да	Да
Определение приведенной погрешности ИК избыточного давления	7.4	Да	Да	Да	Да
Определение приведенной погрешности ИК перепада давления	7.5	Да	Да	Да	Да
Определение абсолютной погрешности ИК уровня на базе преобразователя уровня	7.6	Да	Да	Да	Да
Определение абсолютной погрешности ИК уровня на базе преобразователя давления	7.7	Да	Да	Да	Да
Определение погрешности ИК расхода	7.8	Да	Да	Да	Да

## 3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки применяют эталоны и средства измерений (далее – СИ), приведенные в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Основные эталоны и СИ

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки и метрологические и основные технические характеристики средства поверки
7.3-7.8	Термогигрометр ИВА-6 (далее – термогигрометр) (регистрационный номер 46434-11): диапазон измерений атмосферного давления от 700 до 1100 гПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения атмосферного давления $\pm 2,5$ гПа; диапазон измерений относительной влажности от 0 до 98 %, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности $\pm 2$ % в диапазоне от 0 до 90 %, $\pm 3$ % в диапазоне от 90 до 98 %; диапазон измерений температуры от минус 40 до плюс 60 °C, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности температуры $\pm 1$ °C в диапазоне от минус 40 до минус 20 °C, $\pm 0,3$ °C в диапазоне от минус 20 до плюс 60 °C
7.4	Калибратор давления портативный Метран-517 (далее – калибратор Метран-517) (регистрационный номер 39151-12)
7.4	Модуль давления эталонный Метран-518 (код модуля 1МА) (регистрационный номер 39152-12): диапазон измерений избыточного давления от 0 до 1 МПа, пределы допускаемой основной приведенной погрешности $\pm 0,02$ %, пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °C от температуры $(20 \pm 2)$ °C $\pm 0,01$ %
7.4	Модуль давления эталонный Метран-518 (код модуля 6МА) (регистрационный номер 39152-12): диапазон измерений избыточного давления от 0 до 6 МПа, пределы допускаемой основной приведенной погрешности $\pm 0,02$ %, пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °C от температуры $(20 \pm 2)$ °C $\pm 0,01$ %
7.4	Модуль давления эталонный Метран-518 (код модуля 25М) (регистрационный номер 39152-12): диапазон измерений избыточного давления от 0 до 25 МПа, пределы допускаемой основной приведенной погрешности $\pm 0,02$ %, пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °C от температуры $(20 \pm 2)$ °C $\pm 0,01$ %
7.3-7.8	Калибратор многофункциональный MC5-R (далее – калибратор MC5-R) (регистрационный номер 22237-08): диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения $\pm(0,02\% \text{ показания} + 1 \text{ мкA})$ ; диапазон измерений силы постоянного тока от минус 100 до 100 мА, пределы допускаемой основной погрешности измерений $\pm(0,02\% \text{ показания} + 1,5 \text{ мкA})$
7.3	Калибраторы температуры JOFRA серии RTC-R (регистрационный номер 46576-11) (далее – калибратор температуры) с общим диапазоном воспроизводимых температур от минус 20 до плюс 250 °C; пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установления заданной температуры по внешнему штатному платиновому термометру сопротивления углового типа $\pm(0,04 \dots 0,11)$ °C; нестабильность поддержания заданной температуры $\pm(0,005 \dots 0,02)$ °C; диапазон измерений силы постоянного тока от 0 до 24 мА, пределы допускаемой основной погрешности измерения силы постоянного тока $\pm(0,005\% \text{ от показания} + 0,010\% \text{ от верхнего предела диапазона})$

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки и метрологические и основные технические характеристики средства поверки
7.7	Ареометры общего назначения типа АОН-1 (регистрационный номер 9298-06) (далее – ареометр) с общим диапазоном измерений плотности от 940 до 1120 кг/м <sup>3</sup> ; пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ±1 кг/м <sup>3</sup>
7.7	Термометры ртутные стеклянные лабораторные ТЛ-4 (регистрационный номер 303-91) (далее – термометр) с диапазонами измерений от минус 30 до 20 °C, от 0 до 55 °C и от 50 до 105 °C; пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,3 °C
7.7	Цилиндры для ареометров стеклянные по ГОСТ 18481-81 или полипропиленовые. Внутренний диаметр цилиндра должен быть больше внешнего диаметра ареометра не менее чем на 25 мм, и высота должна быть такой, чтобы при погружении соответствующего ареометра в испытуемую пробу жидкости зазор между основанием ареометра и дном цилиндра составлял не менее 25 мм

3.2 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик ИС с требуемой точностью.

3.3 Все применяемые эталоны должны быть аттестованы; СИ должны иметь действующий знак поверки и (или) свидетельство о поверке, и (или) запись в паспорте (формуляре) СИ, заверенную подписью поверителя и знаком поверки.

#### **4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ**

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие требования:

- корпуса применяемых СИ, компонентов ИС, работающих под напряжением, должны быть заземлены в соответствии с их эксплуатационной документацией;
- ко всем используемым СИ, компонентам ИС должен быть обеспечен свободный доступ для заземления, настройки и измерений;
- работы по соединению вспомогательных устройств должны выполняться до подключения к сети питания;
- обеспечивающие безопасность труда, производственную санитарию и охрану окружающей среды;
- предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», правилами промышленной безопасности и охраны труда, действующими на территории объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», эксплуатационной документацией ИС, ее компонентов и применяемых средств поверки;
- предусмотренные федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Федеральной по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.03.2013 № 96;
- предусмотренные другими документами, действующими на территории объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» в сфере безопасности, охраны труда и окружающей среды.

4.2 К работе по поверке должны допускаться лица:

- достигшие 18-летнего возраста;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке;
- имеющих квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;
- изучившие эксплуатационную документацию на ИС, СИ, входящие в состав ИС, и средства поверки;
- изучившие требования безопасности, действующими на территории объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», а также предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.3 При появлении утечек газа, загазованности и других ситуаций, нарушающих нормальный ход работ, поверку прекращают.

## 5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| – температура окружающего воздуха, °C: | от плюс 15 до плюс 25 |
| – относительная влажность, %           | от 30 до 80           |
| – атмосферное давление, кПа            | от 84,0 до 106,7      |

5.2 Допускается проводить поверку при условиях, сложившихся на момент проведения поверки и отличающихся от указанных в пункте 5.1, но удовлетворяющих условиям эксплуатации ИС и средств поверки.

## 6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные операции:

- изучают техническую и эксплуатационную документацию ИС;
- изучают настоящую инструкцию и руководства по эксплуатации средств поверки;
- подготавливают средства поверки в соответствии требованиями их эксплуатационной документации;
- контролируют фактические условия поверки на соответствие требованиям раздела 5 настоящей инструкции;
- эталонные СИ выдерживают при температуре, указанной в разделе 5 настоящей инструкции, не менее трех часов, если время их выдержки не указано в инструкции по эксплуатации;
- проверяют параметры конфигурации ИС (значения констант, коэффициентов, пределов измерений и уставок, введенных в память контроллеров противоаварийной защиты SM, контроллеров C300 CC-PCNT01 системы измерительно-управляющей ExperionPKS (далее – ExperionPKS) на соответствие данным, зафиксированным в эксплуатационных документах ИС;
- выполняют иные необходимые подготовительные и организационные мероприятия.

6.2 Проверяют наличие следующей документации:

- эксплуатационной документации ИС;
- свидетельство о предыдущей поверке ИС (при периодической поверке).

6.3 Поверку продолжают при выполнении всех требований, описанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящей инструкции.

## 7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 7.1 Внешний осмотр

7.1.1 При внешнем осмотре ИС проверяют:

- соответствие состава ИС, монтажа, маркировки и пломбировки компонентов ИС

требованиям технической и эксплуатационной документации ИС;

- заземление компонентов ИС, работающих под напряжением;
- отсутствие повреждений и дефектов, препятствующих проведению поверки ИС.

7.1.2 Результаты внешнего осмотра считают положительными, если состав и комплектность ИС, монтаж, маркировка и пломбировка составных частей и компонентов ИС соответствуют требованиям технической и эксплуатационной документации ИС, компоненты ИС, работающие под напряжением, заземлены, а также отсутствуют повреждения и дефекты, препятствующие проведению поверки ИС.

## 7.2 Опробование

### 7.2.1 Подтверждение соответствия программного обеспечения

7.2.1.1 Подлинность программного обеспечения (далее – ПО) ИС проверяют сравнением идентификационных данных ПО с соответствующими идентификационными данными, зафиксированными при испытаниях в целях утверждения типа ИС и отраженными в таблицах 7.1 и 7.2.

Таблица 7.1 – Идентификационные данные ПО ИС

Идентификационные данные (признаки)	Значение			
Идентификационное наименование ПО	pscdasrv.exe	EMDBServer.exe	ErServer.exe	gclnamesrv.exe
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 410.1.85.270	не ниже 410.1.85.270	не ниже 410.1.85.270	не ниже 410.1.85.270
Цифровой идентификатор ПО	–	–	–	–
Наименование ПО	Experion PKS Control Data Access Server	Experion PKS EMDB Server	Experion PKS ER Server	Experion PKS GCL Name Server

Таблица 7.2 – Идентификационные данные ПО ИС

Идентификационные данные (признаки)	Значение		
Идентификационное наименование ПО	Hsc_oprmgmt.exe	HSCSERVER_Service host.exe	SysRep.exe
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 900.0.38.0	не ниже 900.0.38.0	не ниже 410.1.85.270
Цифровой идентификатор ПО	–	–	–
Наименование ПО	Experion PKS Server Operator Management	Experion PKS Server System	Experion PKS System Repository

7.2.1.2 Проверку идентификационных данных ПО ИС проводят в следующей последовательности:

1) для проверки номера версии ПО на автоматизированном рабочем месте (далее – АРМ) оператора выделить конкретный файл и нажать правую кнопку мыши. В появившемся окне нажать пункт «Свойства», далее открыть вкладку «Подробно» и смотреть номер версии ПО;

2) номер версии ПО сравнить с данными, представленными в таблицах 7.1. и 7.2.

7.2.1.3 Проверяют возможность несанкционированного доступа к ПО ИС и наличие аутентификации (введение логина и пароля), возможность обхода аутентификации, реакцию ПО ИС на неоднократный ввод неправильного логина и (или) пароля.

7.2.1.4 Результаты опробования считают положительными, если идентификационные

данные ПО ИС совпадают с идентификационными данными, которые приведены в таблицах 7.1 и 7.2, а также исключается возможность несанкционированного доступа к ПО ИС и обеспечивается аутентификация.

### 7.2.2 Проверка работоспособности

7.2.2.1 Проверку работоспособности ИС проводят одновременно с определением метрологических характеристик по пунктам 7.3–7.8 настоящей инструкции.

## 7.3 Определение абсолютной погрешности ИК температуры

7.3.1 Определение абсолютной погрешности выполняют для каждого ИК температуры в соответствии с заявлением владельца ИС.

7.3.2 Определение абсолютной погрешности ИК температуры газа выполняют поэлементно:

– абсолютную погрешность термопреобразователя сопротивления платинового серии 90 модели 2820 (далее – 2820) в комплекте с преобразователем измерительным серии dTRANS модификации T01 (далее – dTRANS T01) определяют в соответствии с 7.3.3 настоящей инструкции;

– абсолютную погрешность вторичной части ИК (далее – ВИК) температуры определяют в соответствии с 7.3.4 настоящей инструкции;

– абсолютную погрешность ИК температуры определяют расчетным методом в соответствии с 7.3.5 настоящей инструкции.

### 7.3.3 Определение абсолютной погрешности 2820 в комплекте с dTRANS T01

7.3.3.1 Демонтируют 2820 в комплекте с dTRANS T01 и выдерживают его при температуре  $(20 \pm 5)$  °C не менее 30 минут.

7.3.3.2 Помещают 2820 в комплекте с dTRANS T01 в блок сравнения калибратора температуры и проводят необходимые подключения в соответствии с инструкцией по эксплуатации на калибратор температуры.

7.3.3.3 Задают на калибраторе температуры значение температуры, соответствующий нижнему пределу диапазона измерений ИК температуры (0 %).

7.3.3.4 Эталонный термометр и 2820 в комплекте с dTRANS T01 выдерживают до достижения стабильности показаний ( $\pm 0,03$  °C в течении 5 минут), фиксируют значение температуры окружающей среды в месте поверки  $t_{пп}$ , °C, измеренное термогигрометром, и рассчитывают абсолютную погрешность  $\Delta_{2820+dTRANS T01i}$ , °C, по формуле

$$\Delta_{2820+dTRANS T01i} = t_{изм\_2820+dTRANS T01i} - t_{кти}, \quad (1)$$

где  $t_{изм\_2820+dTRANS T01i}$  – значение температуры, измеренное 2820 в комплекте с dTRANS T01, °C;

$t_{кти}$  – значение температуры, измеренное калибратором температуры, °C.

7.3.3.5 Полученные результаты вносят в протокол поверки ИС, форма которого приведена в приложении А настоящей инструкции.

7.3.3.6 Повторяют процедуры 7.3.3.3–7.3.3.5 для температур, соответствующих 25; 50; 75 и 100 % диапазона измерений ИК температуры.

### 7.3.4 Определение абсолютной погрешности вторичной части ИК температуры

7.3.4.1 После отключения 2820 в комплекте с dTRANS T01 от ИК температуры к соответствующему каналу подключают калибратор MC5-R, установленный в режим имитации сигналов силы постоянного тока от 4 до 20 мА.

7.3.4.2 Погрешность ВИК температуры определяют при значениях температуры, соответствующих 0; 25; 50; 75; 100 % диапазона измерений ИК температуры.

7.3.4.3 С помощью калибратора MC5-R устанавливают электрический сигнал, соответствующий нижнему пределу диапазона измерений ИК температуры (0 %).

7.3.4.4 Значение подаваемого калибратором MC5-R аналогового сигнала силы

постоянного тока  $I_{ki}$ , мА, соответствующее задаваемому значению температуры  $t_{ki}$ , °C, рассчитывают по формуле

$$I_{ki} = \frac{(t_{ki} - t_{min}) \cdot 16}{t_{max} - t_{min}} + 4, \quad (2)$$

где  $t_{max}$  – верхний предел диапазона измерений ИК температуры, °C;

$t_{min}$  – нижний предел диапазона измерений ИК температуры, °C.

7.3.4.5 После стабилизации показаний фиксируют значение входного сигнала с монитора АРМ операторов ИС в единицах температуры, температуры окружающей среды в месте установки ВИК температуры ИС  $t_{BPI}$ , °C, измеренного термогигрометром.

7.3.4.6 Вычисляют абсолютную погрешность ВИК температуры  $\Delta_{tBPI}$ , °C, по формуле

$$\Delta_{tBPI} = t_{изм_i} - t_{ki}, \quad (3)$$

где  $t_{изм_i}$  – значение температуры по показаниям ИК температуры ИС, °C;

$t_{ki}$  – действительное значение температуры, соответствующее задаваемому калибратором MC5-R аналоговому сигналу силы постоянного тока, °C.

7.3.4.7 Полученные результаты вносят в протокол поверки ИС, форма которого приведена в приложении А настоящей инструкции.

7.3.4.8 Повторяют процедуры по 7.3.4.3-7.3.4.7 для значений температур, соответствующих 25; 50; 75 и 100 % диапазона измерений ИК температуры.

### 7.3.5 Расчет абсолютной погрешности ИК температуры

7.3.5.1 В каждой реперной точке вычисляют абсолютную погрешность ИК температуры  $\Delta_{ik\_ti}$ , °C, по формуле

$$\Delta_{ik\_ti} = \pm \sqrt{(\Delta_{2820+dTRANS T01i})^2 + (\Delta_{tBPI})^2}. \quad (4)$$

7.3.5.2 Полученные результаты вносят в протокол поверки ИС, форма которого приведена в приложении А настоящей инструкции.

7.3.5.3 Результаты определения абсолютной погрешности ИК температуры считают положительными, если рассчитанная абсолютная погрешность ИК температуры в каждой реперной точке не выходит за пределы  $\Delta_{tmax}$ , °C:

– для ИК температуры, включающей в свой состав модуль аналогового ввода SAI-1620m:

$$\Delta_{tmax} = \pm \sqrt{\left(0,15 + 0,002 \cdot |t_{изм\_2820+dTRANS T01i}|\right)^2 + 0,4^2 + \left(\frac{(0,0005 \cdot (t_{max} - t_{min})) \cdot (t_{пп} - 20)}{10}\right)^2 + \left(0,0025 \cdot (t_{max} - t_{min})\right)^2}; \quad (5)$$

– для ИК температуры, включающей в свой состав модуль аналогового ввода HLAI HART CC-PAIH01:

$$\Delta_{tmax} = \pm \sqrt{\left(0,15 + 0,002 \cdot |t_{изм\_2820+dTRANS T01i}|\right)^2 + 0,4^2 + \left(\frac{(0,0005 \cdot (t_{max} - t_{min})) \cdot (t_{пп} - 20)}{10}\right)^2 + \left(0,00075 \cdot (t_{max} - t_{min})\right)^2 + \left(0,00015 \cdot (t_{max} - t_{min}) \cdot (t_{BPI} - 20)\right)^2}; \quad (6)$$

7.3.5.4 Монтируют 2820 в комплекте с dTRANS T01 на измерительную линию и подключают к ИК температуры в соответствии с эксплуатационной документацией на 2820, dTRANS T01 и ИС.

## 7.4 Определение приведенной погрешности ИК избыточного давления

7.4.1 Определение приведенной погрешности выполняют для каждого ИК избыточного

давления в соответствии с заявлением владельца ИС.

7.4.2 Определение приведенной погрешности ИК избыточного давления выполняют комплектно на месте эксплуатации. При отсутствии такой возможности определение приведенной погрешности ИК избыточного давления выполняют поэлементно в соответствии с 7.4.4 настоящей инструкции.

7.4.3 Определение приведенной погрешности ИК избыточного давления комплектно

7.4.3.1 Перекрывают изолирующий вентиль, соединяющий преобразователь давления измерительный 3051S (далее – 3051S) с технологическим трубопроводом (устройством).

7.4.3.2 Сбрасывают давление в импульсной линии до атмосферного через дренаж путем открытия дренажного вентиля двухвентильного блока. При этом значение давления контролируют по показаниям АРМ операторов ИС.

7.4.3.3 Подключают на вход линии тестирования дренажа двухвентильного блока калибратор Метран-517 с эталонным модулем и задатчик давления (помпы).

Примечание – Этalonный модуль давления выбирают в зависимости от диапазона измерений ИК избыточного давления из следующего ряда:

а) модуль давления эталонный Метран-518 (код модуля 1МА) для ИК избыточного давления с диапазонами измерений от 0 до 400 кПа и от 0 до 1 МПа;

б) модуль давления эталонный Метран-518 (код модуля 6МА) для ИК избыточного давления с диапазоном измерений от 0 до 1,6 МПа;

в) модуль давления эталонный Метран-518 (код модуля 25М) для ИК избыточного давления с диапазонами измерений от 0 до 15 МПа и 0 до 25 МПа.

7.4.3.4 Проверяют герметичность соединения путем задания давления, соответствующего верхнему пределу диапазона измерений ИК избыточного давления. Давление задают с помощью задатчика давления (помпы). Значение давления контролируют с помощью калибратора Метран-517. Соединение считают герметичным, если изменение давления в течении 2 минут не превысило  $\pm 0,02\%$  от заданного значения.

Примечание – При невыполнении условия герметичности соединений определение приведенной погрешности ИК избыточного давления прекращают до устранения негерметичности.

7.4.3.5 С помощью задатчика давления (помпы) по показаниям калибратора Метран-517 с эталонным модулем задают избыточное давление, соответствующее нижнему пределу диапазона измерений ИК давления.

Примечание – Отклонение давления от заданного значения не должно превышать  $\pm 3\%$ , значение давления должно находиться внутри диапазона измерений ИК избыточного давления ИС.

7.4.3.6 После стабилизации давления фиксируют значения:

– давления, измеренного ИК избыточного давления (по показаниям АРМ операторов ИС),  $P_{измi}$ , МПа (кПа);

– давления, измеренного калибратором Метран-517 с эталонным модулем,  $P_{избi}$ , МПа (кПа);

– температуры окружающей среды в месте установки 3051S  $t_{пп}$ ,  $^{\circ}\text{C}$ , и ВИК избыточного давления ИС  $t_{вп}$ ,  $^{\circ}\text{C}$ , измеренных термогигрометром.

7.4.3.7 Вычисляют приведенную погрешность ИК избыточного давления  $\gamma_{Pi}$ , %, по формуле

$$\gamma_{Pi} = \frac{P_{измi} - P_{избi}}{P_{max} - P_{min}} \cdot 100, \quad (7)$$

где  $P_{max}$ ,  $P_{min}$  – верхний и нижний предел диапазона измерений ИК избыточного давления соответственно, МПа (кПа).

7.4.3.8 Полученные результаты вносят в протокол поверки ИС, форма которого приведена в приложении А настоящей инструкции.

7.4.3.9 Повторяют процедуры по пунктам 7.4.3.5–7.4.3.8 при значениях давления, соответствующих 25; 50; 75; 100; 75; 50; 25; 0 % диапазона измерений ИК избыточного давления.

7.4.3.10 Результаты определения приведенной погрешности ИК избыточного давления считаются положительными, если рассчитанная приведенная погрешность ИК избыточного давления в каждой реперной точке не выходит за пределы  $\gamma_{P_{max}}$ , %:

а) для ИК избыточного давления, включающий в свой состав преобразователь давления измерительный 3051S (регистрационный номер 24116-08):

– тип 1 и тип 3:

$$\gamma_{P_{max}} = \pm \sqrt{0,055^2 + (0,003 \cdot (t_{пп} - 20))^2 + 0,25^2}; \quad (8)$$

– тип 2:

$$\gamma_{P_{max}} = \pm \sqrt{0,055^2 + (0,004 \cdot (t_{пп} - 20))^2 + 0,25^2}; \quad (9)$$

– тип 4, тип 5 и тип 6:

$$\gamma_{P_{max}} = \pm \sqrt{0,055^2 + \left( \left( \frac{0,0125 \cdot P_{max3051S} + 0,0625 \cdot P_{max}}{P_{max} \cdot 28} \right) \cdot (t_{пп} - 20) \right)^2 + 0,075^2 + (0,015 \cdot (t_{вп} - 20))^2}; \quad (10)$$

где  $P_{max3051S}$  – верхняя граница диапазона измерений 3051S, кПа.

б) для ИК избыточного давления, включающий в свой состав преобразователь давления измерительный 3051S (регистрационный номер 24116-13):

– тип 7 и тип 9:

$$\gamma_{P_{max}} = \pm \sqrt{0,035^2 + (0,003 \cdot (t_{пп} - 20))^2 + 0,25^2}; \quad (11)$$

– тип 8:

$$\gamma_{P_{max}} = \pm \sqrt{0,035^2 + (0,004 \cdot (t_{пп} - 20))^2 + 0,25^2}; \quad (12)$$

– тип 10, тип 11 и тип 12:

$$\gamma_{P_{max}} = \pm \sqrt{0,035^2 + \left( \left( \frac{0,0125 \cdot P_{max3051S} + 0,0625 \cdot P_{max}}{P_{max} \cdot 28} \right) \cdot (t_{пп} - 20) \right)^2 + 0,075^2 + (0,015 \cdot (t_{вп} - 20))^2}. \quad (13)$$

#### 7.4.4 Определение приведенной погрешности ИК избыточного давления поэлементно

7.4.4.1 Проверяют наличие действующего свидетельства о поверке на первичный измерительный преобразователь (далее – ИП) ИК.

##### Примечания

1. Преобразователь давления измерительный 3051S (регистрационный номер 24116-08) должен быть поверен в соответствии с документом «Преобразователи давления измерительные 3051S. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 17.12.2002 г.

2. Преобразователь давления измерительный 3051S (регистрационный номер 24116-13) должен быть поверен в соответствии с документом МП 24116-13 «Преобразователи давления измерительные 3051S. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 17.12.2002 г.

7.4.4.2 Отключают первичный ИП от ИК избыточного давления и к соответствующему каналу подключают калибратор MC5-R, установленный в режим имитации сигналов силы постоянного тока от 4 до 20 мА.

7.4.4.3 Погрешность ВИК избыточного давления определяют при значениях избыточного давления, соответствующих 0; 25; 50; 75; 100 % диапазона измерений ИК избыточного давления.

7.4.4.4 С помощью калибратора MC5-R устанавливают электрический сигнал, соответствующий нижнему пределу диапазона измерений ИК давления (0 %).

7.4.4.5 Значение подаваемого калибратором MC5-R аналогового сигнала силы постоянного тока  $I_{ki}$ , мА, соответствующее задаваемому значению избыточного давления  $P_{ki}$ , в единицах избыточного давления (МПа, кПа), рассчитывают по формуле

$$I_{ki} = \frac{(P_{ki} - P_{min}) \cdot 16}{P_{max} - P_{min}} + 4. \quad (14)$$

$P_{ki}$  – действительное значение избыточного давления, соответствующее задаваемому калибратором MC5-R аналоговому сигналу силы постоянного тока, МПа (кПа).

7.4.4.6 После стабилизации показаний фиксируют значение входного сигнала с монитора АРМ операторов ИС в единицах избыточного давления, температуры окружающей среды в месте установки ВИК избыточного давления ИС  $t_{VP}$ , °С, измеренного термогигрометром.

7.4.4.7 Вычисляют приведенную погрешность ВИК избыточного давления  $\gamma_{PVPi}$ , %, по формуле

$$\gamma_{PVPi} = \frac{P_{izmi} - P_{ki}}{P_{max} - P_{min}} \cdot 100, \quad (15)$$

где  $P_{izmi}$  – показания ИК избыточного давления ИС, МПа (кПа);

7.4.4.8 Полученные результаты вносят в протокол поверки ИС, форма которого приведена в приложении А настоящей инструкции.

7.4.4.9 Повторяют процедуры по 7.4.4.4–7.4.4.8 для значений избыточного давления, соответствующих 25; 50; 75 и 100 % диапазона измерений ИК избыточного давления.

7.4.4.10 Результаты определения приведенной погрешности ИК избыточного давления считают положительными, если первичный ИП, входящий в состав ИК избыточного давления, имеет действующее свидетельство о поверке и приведенная погрешность, рассчитанная по 7.4.4.7, в каждой реперной точке не выходит за пределы  $\gamma_{PVPmax}$ , %:

– для ИК избыточного давления, включающий в свой состав модуль аналогового ввода SAI-1620m:

$$\gamma_{PVPmax} = \pm 0,25; \quad (16)$$

– для ИК избыточного давления, включающий в свой состав модуль аналогового ввода HLA1 HART CC-PAH01:

$$\gamma_{PVPmax} = \pm \sqrt{0,075^2 + (0,015 \cdot (t_{VP} - 20))^2}. \quad (17)$$

## 7.5 Определение приведенной погрешности ИК перепада давления

7.5.1 Определение приведенной погрешности выполняют для каждого ИК перепада давления в соответствии с заявлением владельца ИС.

7.5.2 Определение приведенной погрешности ИК перепада давления выполняют поэлементно.

7.5.2.1 Проверяют наличие действующего свидетельства о поверке преобразователя давления измерительного 3051CD (далее – 3051CD).

Примечание – 3051CD должен быть поверен в соответствии с документом МП 14061–10 «Преобразователи давления измерительные 3051. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 08.02.2010 г.

7.5.2.2 Отключают 3051CD от ИК перепада давления и к соответствующему каналу подключают калибратор MC5-R, установленный в режим имитации сигналов силы постоянного тока от 4 до 20 мА.

7.5.2.3 Погрешность ВИК перепада давления определяют при значениях перепада давления, соответствующих 0; 25; 50; 75; 100 % диапазона измерений ИК перепада давления.

7.5.2.4 С помощью калибратора MC5-R устанавливают электрический сигнал,

соответствующий нижнему пределу диапазона измерений ИК перепада давления (0 %).

7.5.2.5 Значение подаваемого калибратором MC5-R аналогового сигнала силы постоянного тока  $I_{ki}$ , мА, соответствующее задаваемому перепаду давлению  $\Delta P_{ki}$ , Па, рассчитывают по формуле

$$I_{ki} = \frac{(\Delta P_{ki} - \Delta P_{min}) \cdot 16}{\Delta P_{max} - \Delta P_{min}} + 4. \quad (18)$$

$\Delta P_{ki}$  – действительное значение перепада давления, соответствующее задаваемому калибратором MC5-R аналоговому сигналу силы постоянного тока, Па.

7.5.2.6 После стабилизации показаний фиксируют значение входного сигнала с монитора АРМ операторов ИС в единицах перепада давления.

7.5.2.7 Вычисляют приведенную погрешность ВИК перепада давления  $\gamma_{\Delta P_{Pi}}$ , %, по формуле

$$\gamma_{\Delta P_{Pi}} = \frac{\Delta P_{изм} - \Delta P_{ki}}{\Delta P_{max} - \Delta P_{min}} \cdot 100, \quad (19)$$

где  $\Delta P_{изм}$  – значение перепада давления по показаниям ИК перепада давления ИС, Па;

7.5.2.8 Полученные результаты вносят в протокол поверки ИС, форма которого приведена в приложении А настоящей инструкции.

7.5.2.9 Повторяют процедуры по 7.5.2.4–7.5.2.8 для значений перепада давления, соответствующих 25; 50; 75 и 100 % диапазона измерений ИК перепада давления.

7.5.2.10 Результаты определения приведенной погрешности ИК перепада давления считают положительными, если 3051CD, входящий в состав ИК перепада давления, имеет действующее свидетельство о поверке и приведенная погрешность, рассчитанная по 7.5.2.7, в каждой реперной точке не выходит за пределы  $\pm 0,25\%$ .

## 7.6 Определение абсолютной погрешности ИК уровня на базе преобразователя уровня

7.6.1 Определение абсолютной погрешности выполняют для каждого ИК уровня на базе преобразователя уровня (далее – ПУ) в соответствии с заявлением владельца ИС.

7.6.2 Определение абсолютной погрешности ИК уровня на базе ПУ выполняют поэлементно.

7.6.2.1 Проверяют наличие действующего свидетельства о поверке уровнемера микроволнового бесконтактного VEGAPULS 6\*(первичного ИП ИК уровня базе ПУ).

Примечание – Уровнемер микроволновый бесконтактный VEGAPULS 6\* должен быть поверен в соответствии с документом МП 27283-12 Уровнемеры радарные VEGAPULS 6\*. фирмы «VEGA Grieshaber KG», Германия. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМС» в 2011 г.

7.6.2.2 Отключают первичный ИП ИК уровня на базе ПУ и к соответствующему каналу подключают калибратор MC5-R, установленный в режим имитации сигналов силы постоянного тока от 4 до 20 мА.

7.6.2.3 Погрешность ВИК уровня на базе ПУ определяют при пяти значениях уровня, соответствующих 0; 25; 50; 75; 100 % диапазона измерений ИК уровня на базе ПУ.

7.6.2.4 С помощью калибратора MC5-R устанавливают электрический сигнал, соответствующий нижнему пределу диапазона измерений ИК уровня на базе ПУ (0 %).

7.6.2.5 Значение подаваемого калибратором MC5-R аналогового сигнала силы постоянного тока  $I_{ki}$ , мА, соответствующее задаваемому значению уровня  $L_{ki}$ , мм, рассчитывают по формуле

$$I_{ki} = \frac{(L_{ki} - L_{min}) \cdot 16}{L_{max} - L_{min}} + 4, \quad (20)$$

где  $L_{max}$  – верхний предел диапазона измерений ИК уровня на базе ПУ, мм;

$L_{\min}$  – нижний предел диапазона измерений ИК уровня на базе ПУ, мм.

7.6.2.6 После стабилизации показаний фиксируют значение входного сигнала с монитора АРМ операторов ИС в единицах уровня, температуры окружающей среды в месте установки ВИК уровня на базе ПУ ИС  $t_{\text{вп}}$ , °C, измеренного термогигрометром.

7.6.2.7 Вычисляют абсолютную погрешность ВИК уровня на базе ПУ  $\Delta_{LBPi}$ , мм, по формуле

$$\Delta_{LBPi} = L_{\text{изм}} - L_{ki}, \quad (21)$$

где  $L_{\text{изм}}$  – значение уровня по показаниям ИК уровня на базе ПУ ИС, мм.

7.6.2.8 Полученные результаты вносят в протокол поверки ИС, форма которого приведена в приложении А настоящей инструкции.

7.6.2.9 Повторяют процедуры по 7.6.2.4–7.6.2.8 для значений уровня, соответствующих 25; 50; 75; 100 % диапазона измерений ИК уровня на базе ПУ.

7.6.2.10 Результаты определения абсолютной погрешности ИК уровня на базе ПУ считают положительными, если уровнемер микроволновый бесконтактный VEGAPULS 6\*, входящий в состав ИК уровня на базе ПУ, имеет действующее свидетельство о поверке и абсолютная погрешность, рассчитанная по 7.6.2.7, в каждой реперной точке не выходит за пределы  $\Delta_{LBPi\max}$ , мм:

$$\Delta_{LBPi\max} = \pm \sqrt{(0,00075 \cdot (L_{\max} - L_{\min}))^2 + (0,00015 \cdot (L_{\max} - L_{\min}) \cdot (t_{\text{вп}} - 20))^2}. \quad (22)$$

## 7.7 Определение абсолютной погрешности ИК уровня на базе преобразователя давления

7.7.1 Определение абсолютной погрешности выполняют для каждого ИК уровня на базе преобразователя давления (далее – ПД) в соответствии с заявлением владельца ИС.

7.7.2 Определение абсолютной погрешности ИК уровня на базе ПД выполняют поэлементно.

7.7.2.1 Проверяют наличие действующего свидетельства о поверке ПД.

Примечание – ПД должен быть поверен в соответствии с документом МП 14061–10 «Преобразователи давления измерительные 3051. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 08.02.2010 г.

7.7.2.2 Отключают ПД от ИК уровня на базе ПД и к соответствующему каналу подключают калибратор MC5-R, установленный в режим имитации сигналов силы постоянного тока от 4 до 20 mA.

7.7.2.3 Погрешность ВИК уровня на базе ПД определяют при значениях уровня, соответствующих 0; 25; 50; 75; 100 % диапазона измерений ИК уровня на базе ПД.

7.7.2.4 С помощью калибратора MC5-R устанавливают электрический сигнал, соответствующий нижнему пределу диапазона измерений ИК уровня на базе ПД (0 %).

7.7.2.5 Значение подаваемого калибратором MC5-R аналогового сигнала силы постоянного тока  $I_{ki}$ , mA, соответствующее задаваемому уровню  $h_{ki}$ , мм, рассчитывают по формуле

$$I_{ki} = \frac{(h_{ki} - h_{\min}) \cdot 16}{h_{\max} - h_{\min}} + 4. \quad (23)$$

7.7.2.6 После стабилизации показаний фиксируют значение входного сигнала с монитора АРМ операторов ИС в единицах уровня, температуры окружающей среды в месте установки ВИК уровня на базе ПД ИС  $t_{\text{вп}}$ , °C, измеренного термогигрометром.

7.7.2.7 Вычисляют абсолютную погрешность ВИК уровня на базе ПД  $\Delta_{h_{\text{вп}}}$ , мм, по формуле

$$\Delta_{h_{\text{вп}}} = h_{\text{изм}} - h_{ki}, \quad (24)$$

где  $h_{изм}$  – измеренное значение уровня по показаниям ИК уровня на базе ПД, м.

7.7.2.8 Полученные результаты вносят в протокол поверки ИС, форма которого приведена в приложении А настоящей инструкции.

7.7.2.9 Повторяют процедуры по 7.7.2.4–7.7.2.8 для значений уровня, соответствующих 25; 50; 75 и 100 % диапазона измерений ИК уровня на базе ПД.

7.7.2.10 Из резервуара, в котором установлен ПД, в цилиндр отбирают пробу измеряемой среды и измеряют ее плотность в следующей последовательности:

Устанавливают цилиндр на ровную, горизонтальную поверхность в месте, в котором отсутствуют сквозняки, и температура окружающего воздуха не изменяется более чем на 2 °C во время проведения измерений.

С помощью термометра измеряют температуру измеряемой среды в цилиндре  $t_{ис}$ , °C, с дискретностью цены деления шкалы.

Осторожно опускают в цилиндр ареометр, держа его за верхний конец. За два-три деления до предполагаемого значения плотности измеряемой среды ареометр отпускают, придавая ему легкое вращение.

После прекращения колебаний ареометра считывают показания его шкалы с дискретностью 1/5 цены деления  $\rho_{ap}$ , кг/м<sup>3</sup>. При этом ареометр не должен касаться стенок цилиндра. Для прозрачных жидкостей отсчет показаний проводят по линии раздела жидкостью шкалы ареометра (при этом положение глаз наблюдателя должно быть на уровне мениска). Для непрозрачных жидкостей показание шкалы ареометра считывают по верхнему краю мениска (при этом положение глаз наблюдателя должно быть на уровне мениска).

Если температура измерения  $t_{ис}$ , °C, плотности  $\rho_{ap}$ , кг/м<sup>3</sup> измеряемой среды ареометром отличается от температуры калибровки ареометра  $t_k = 20$  °C или  $t_k = 15$  °C более, чем на ±3,0 °C, в показания ареометра вводят поправку на расширение стекла ареометра по следующей формуле

$$\rho_{apt} = \rho_{ap} \cdot K, \quad (25)$$

где  $\rho_{apt}$  – плотность измеряемой среды, рассчитанный с поправкой на расширение стекла ареометра, кг/м<sup>3</sup>;

$K$  – поправка на расширение стекла ареометра.

Для ареометров, градуированных при температуре 20 °C, коэффициент  $K$  вычисляют по формуле

$$K = 1 - 0,000025 \cdot (t_{ис} - 20). \quad (26)$$

Для ареометров, градуированных при температуре 15 °C, коэффициент  $K$  вычисляют по формуле

$$K = 1 - 0,000023 \cdot (t_{ис} - 15) - 0,00000002 \cdot (t_{ис} - 15)^2. \quad (27)$$

7.7.2.11 Результаты определения абсолютной погрешности ИК уровня на базе ПД считают положительными при:

– наличии у ПД, входящего в состав ИК уровня на базе ПД, действующего свидетельства о поверке;

– условии, что абсолютная погрешность, рассчитанная по 7.7.2.7, в каждой реперной точке не выходит за пределы  $\Delta_{hBПmax}$ , мм:

а) для ИК уровня на базе ПД, включающий в свой состав модуль аналогового ввода SAI-1620m:

$$\Delta_{hBПmax} = \pm 0,0025 \cdot (h_{max} - h_{min}); \quad (28)$$

б) для ИК уровня на базе ПД, включающий в свой состав модуль аналогового ввода HLAI HART CC-PAH01:

$$\Delta_{h_{BPI} \max} = \pm \sqrt{\left(0,00075 \cdot (h_{\max} - h_{\min})\right)^2 + \left(0,00015 \cdot (h_{\max} - h_{\min}) \cdot (t_{BPI} - 20)\right)^2}; \quad (29)$$

– условии, что значение плотности измеряемой среды, измеренная ареометром,  $\rho_{apt}$ , кг/м<sup>3</sup>, находится в пределах:

- а) от 970 до 1070 кг/м<sup>3</sup> для ИК уровня (тип 3, тип 4, тип 5);
- б) от 970 до 1100 кг/м<sup>3</sup> для ИК уровня (тип 6).

## 7.8 Определение погрешности ИК расхода

7.8.1 Определение погрешности выполняют для каждого ИК расхода в соответствии с заявлением владельца ИС.

7.8.2 Определение абсолютной погрешности ИК расхода выполняют поэлементно.

7.8.2.1 Проверяют наличие действующего свидетельства о поверке расходомера-счетчика ультразвукового Prosonic Flow.

Примечание – Расходомер-счетчик ультразвуковой Prosonic Flow должен быть поверен в соответствии с документом МП 29674-12 «ГСИ. Расходомеры-счетчики ультразвуковые Prosonic Flow. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в июле 2012 г.

7.8.2.2 Отключают расходомер-счетчик ультразвуковой Prosonic Flow от ИК расхода и к соответствующему каналу подключают калибратор MC5-R, установленный в режим имитации сигналов силы постоянного тока от 4 до 20 мА.

7.8.2.3 Погрешность ВИК расхода определяют при пяти значениях расхода, соответствующих 0; 25; 50; 75; 100 % диапазона измерений ИК расхода.

7.8.2.4 С помощью калибратора MC5-R устанавливают электрический сигнал, соответствующий нижнему пределу диапазона измерений ИК расхода (0 %).

7.8.2.5 Значение подаваемого калибратором MC5-R аналогового сигнала силы постоянного тока  $I_{ki}$ , мА, соответствующее задаваемому значению расхода  $Q_{ki}$ , м<sup>3</sup>/ч, рассчитывают по формуле

$$I_{ki} = \frac{(Q_{ki} - Q_{\min}) \cdot 16}{Q_{\max} - Q_{\min}} + 4, \quad (30)$$

где  $Q_{\max}$  – верхний предел диапазона измерений ИК расхода, м<sup>3</sup>/ч;

$Q_{\min}$  – нижний предел диапазона измерений ИК расхода, м<sup>3</sup>/ч.

7.8.2.6 После стабилизации показаний фиксируют значение входного сигнала с монитора АРМ операторов ИС в единицах расхода, температуры окружающей среды в месте установки ВИК расхода ИС  $t_{BPI}$ , °C, измеренного термогигрометром.

7.8.2.7 Вычисляют приведенную погрешность ВИК расхода  $\gamma_{QBPI}$ , %, по формуле

$$\gamma_{QBPI} = \frac{Q_{измi} - Q_{ki}}{Q_{\max} - Q_{\min}} \cdot 100, \quad (31)$$

где  $Q_{измi}$  – значение расхода по показаниям ИК расхода ИС, м<sup>3</sup>/ч;

$Q_{ki}$  – действительное значение расхода, соответствующее задаваемому калибратором MC5-R аналоговому сигналу силы постоянного тока, м<sup>3</sup>/ч.

7.8.2.8 Полученные результаты вносят в протокол поверки ИС, форма которого приведена в приложении А настоящей инструкции.

7.8.2.9 Повторяют процедуры по 7.8.2.4–7.8.2.8 для значений расхода, соответствующих 25; 50; 75 и 100 % диапазона измерений ИК расхода.

7.8.2.10 Результаты определения погрешности ИК расхода считают положительными, если расходомер-счетчик ультразвуковой Prosonic Flow, входящий в состав ИК расхода, имеет действующее свидетельство о поверке и приведенная погрешность, рассчитанная по 7.8.2.7, в каждой реперной точке не выходит за пределы  $\gamma_{QBPI \max}$ , %:

$$\gamma_{QBП_{max}} = \pm \sqrt{0,075^2 + (0,015 \cdot (t_{BП} - 20))^2}. \quad (32)$$

## 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки ИС оформляют протоколом с указанием даты и места проведения поверки, условий поверки, применяемых эталонов, результатов расчета погрешности. Рекомендуемая форма протокола поверки ИС приведена в приложении А настоящей инструкции.

8.2 При положительных результатах поверки ИС оформляют свидетельство о поверке ИС в соответствии с утвержденным порядком.

8.3 При положительных результатах поверки отдельных ИК из состава ИС оформляют свидетельство о поверке ИС в соответствии с утвержденным порядком с указанием информации об объеме проведенной поверки.

8.4 При наличии свидетельств о поверке ИП ИС, они прикладываются к свидетельству о поверке ИС.

8.5 При наличии свидетельств о поверке ИС в части отдельных ИК, они прикладываются к свидетельству о поверке ИС.

8.6 Отрицательные результаты поверки ИС оформляют в соответствии с утвержденным порядком. При этом выписывается извещение о непригодности к применению ИС с указанием причин непригодности.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(рекомендуемое)

**Форма протокола поверки ИС**

Дата \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.20 \_\_\_\_ г.

**Поверитель:** (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку)

**Место проведения поверки:**

**Наименование поверяемого средства измерений:** Система измерительно-управляющая АСУТП платформы жилого модуля № 1 и переходного моста месторождения им. В. Филановского

**Заводской номер ИС:** 4550-ПЖМ-1-СИУ АСУТП

Условия проведения поверки:

- a) температура окружающего воздуха, °C:
  - в месте установки вторичных ИП ИК \_\_\_\_\_
  - в местах установки первичных ИП ИК \_\_\_\_\_
- b) относительная влажность, % \_\_\_\_\_
- c) атмосферное давление, кПа \_\_\_\_\_

**Наименование эталонов и вспомогательных средств:** (с указанием заводского номера и свидетельства о поверке (свидетельства об аттестации))

**Поверка проведена в соответствии с документом:** МП 1002/1-311229-2018 «Инструкция. Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерительно-управляющая АСУТП платформы жилого модуля № 1 и переходного моста месторождения им. В. Филановского. Методика поверки», утвержденному ООО Центр Метрологии «СТП» 10 февраля 2018 г.

**Проведение поверки:**

1 Внешний осмотр: соответствует (не соответствует) требованиям 7.1 методики поверки.

2 Опробование: соответствует (не соответствует) требованиям 7.2 методики поверки.

### 3 Определение абсолютной погрешности ИК температуры

#### 3.1 Состав ИК температуры

№ ИК	Диапазон измерений	Наименование СИ	Заводской номер	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ИК в соответствии с описанием типа ИС, °C
		Термопреобразователь сопротивления платиновый серии 90 модели 2820		
		Преобразователь измерительный серии dTRANS модификации T01		
		Модуль аналогового ввода SAI-1620m системы измерительно-управляющей ExperionPKS или модуль аналогового ввода HAI HART CCPAIH01 системы измерительно-управляющей ExperionPKS		

#### 3.2 Результаты определения абсолютной погрешности ИК температуры

№ ИК	$t_{kti}$ , °C	$t_{изм\_2820+dTRANS\ T01i}$ , °C	$\Delta_{2820+dTRANS\ T01i}$ , °C	$t_{ki}$ , °C	$t_{измi}$ , °C	$\Delta_{ВП}$ , °C	$\Delta_{ИК\_ti}$ , °C	$t_{пп}$ , °C	$t_{вп}$ , °C	$\Delta_{tmax}$ , °C

Результаты определения абсолютной погрешности ИК температуры: положительные (отрицательные).

## 4 Определение приведенной погрешности ИК избыточного давления

### 4.1 Состав ИК избыточного давления

№ ИК	Диапазон измерений	Наименование СИ	Заводской номер	Пределы допускаемой приведенной погрешности ИК в соответствии с описанием типа ИС, %
		Преобразователь давления измерительный 3051S или преобразователь давления измерительный 3051		
		Модуль аналогового ввода SAI-1620m системы измерительно-управляющей ExperionPKS или модуль аналогового ввода HLAI HART CC-PAH01 системы измерительно-управляющей ExperionPKS		

### 4.2 Результаты определения приведенной погрешности ИК избыточного давления комплектно

№ ИК	$P_{избi}$ , МПа	$P_{измi}$ , МПа	$t_{пп}$ , °C	$t_{вп}$ , °C	$\gamma_{Pi}$ , %	$\gamma_{Pmax}$ , %

### 4.3 Результаты определения приведенной погрешности ИК избыточного давления поэлементно

#### 4.3.1 Результаты определения приведенной погрешности вторичной части ИК избыточного давления

№ ИК	$I_{ki}$ , мА	$P_{ki}$ , МПа	$P_{измi}$ , МПа	$\gamma_{PBi}$ , %	$t_{вп}$ , °C	$\gamma_{PBmax}$ , %

Свидетельство о поверке преобразователя давления измерительного 3051S номер, срок действия, кем выдано

Результаты определения приведенной погрешности ИК избыточного давления: положительные (отрицательные).

## 5 Определение приведенной погрешности ИК перепада давления

### 5.1 Состав ИК перепада давления

№ ИК	Диапазон измерений	Наименование СИ	Заводской номер	Пределы допускаемой приведенной погрешности ИК в соответствии с описанием типа ИС, %
		Преобразователь давления измерительный 3051CD		
		Модуль аналогового ввода SAI-1620m системы измерительно-управляющей ExperionPKS		

5.2 Результаты определения приведенной погрешности ИК перепада давления поэлементно

### 5.2.1 Результаты определения приведенной погрешности вторичной части ИК перепада давления

№ ИК	$I_{ki}$ , мА	$\Delta P_{ki}$ , Па	$\Delta P_{измi}$ , Па	$\gamma_{\Delta P ВПi}$ , %	$t_{вп}$ , °C	$\gamma_{\Delta P ВПmax}$ , %

Свидетельство о поверке преобразователя давления измерительного 3051CD номер, срок действия, кем выдано

Результаты определения приведенной погрешности ИК перепада давления: положительные (отрицательные).

## 6 Определение абсолютной погрешности ИК уровня на базе ПУ

### 6.1 Состав ИК уровня на базе ПУ

№ ИК	Диапазон измерений	Наименование СИ	Заводской номер	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ИК в соответствии с описанием типа ИС, мм
		Уровнемер микроволновый бесконтактный VEGAPULS 61 или уровнемер микроволновый бесконтактный VEGAPULS 62		
		Модуль аналогового ввода HLAI HART CC-PAIH01 системы измерительно-управляющей ExperionPKS		

### 6.2 Результаты определения абсолютной погрешности ИК уровня на базе ПУ поэлементно

#### 6.2.1 Результаты определения абсолютной погрешности вторичной части ИК уровня на базе ПУ

№ ИК	I <sub>эт</sub> , мА	L <sub>эт</sub> , мм	L <sub>изм</sub> , мм	t <sub>ВП</sub> , °C	Δ <sub>ЛВП</sub> , мм	Δ <sub>ЛВП max</sub> , мм

Свидетельство о поверке уровнемера микроволнового бесконтактного VEGAPULS 6\* номер, срок действия, кем выдано.

Результаты определения абсолютной погрешности ИК уровня на базе ПУ: положительные (отрицательные).

## 7 Определение абсолютной погрешности ИК уровня на базе ПД

### 7.1 Состав ИК уровня на базе ПД

№ ИК	Диапазон измерений	Наименование СИ	Заводской номер	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ИК в соответствии с описанием типа ИС, мм
		Преобразователь давления измерительный 3051CG или преобразователь давления измерительный 3051L		
		Модуль аналогового ввода SAI-1620m системы измерительно-управляющей ExperionPKS или модуль аналогового ввода HLAI HART CC-PAH01 системы измерительно-управляющей ExperionPKS		

### 7.2 Результаты определения абсолютной погрешности ИК уровня на базе ПД поэлементно

#### 7.2.1 Результаты определения абсолютной погрешности вторичной части ИК уровня на базе ПД

№ ИК	$I_{ki}$ , мА	$h_{ki}$ , мм	$h_{измi}$ , мм	$\Delta_{hВП}$ , мм	$t_{ВП}$ , °C	$\Delta_{hВПmax}$ , %	$t_{ис}$ , °C	$\rho_{ap}$ , кг/м <sup>3</sup>	$\rho_{apt}$ , кг/м <sup>3</sup>

Свидетельство о поверке преобразователя давления измерительного 3051 номер, срок действия, кем выдано

Результаты определения абсолютной погрешности ИК уровня на базе ПД: положительные (отрицательные).

## 8 Определение погрешности ИК расхода

### 8.1 Состав ИК расхода

№ ИК	Диапазон измерений	Наименование СИ	Заводской номер	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК в соответствии с описанием типа ИС, %
		Расходомер-счетчик ультразвуковой Prosonic Flow с первичным преобразователем модели F и электронным блоком исполнения 92		
		Модуль аналогового ввода HLAI HART CC-PAIH01 системы измерительно-управляющей ExperionPKS		

### 8.2 Результаты определения погрешности ИК расхода

#### 8.2.1 Результаты определения приведенной погрешности вторичной части ИК расхода поэлементно

№ ИК	$I_{ki}$ , мА	$Q_{ki}$ , м <sup>3</sup> /ч	$Q_{измi}$ , м <sup>3</sup> /ч	$\gamma_{QBП}$ , %	$t_{BП}$ , °C	$\gamma_{QBПmax}$ , %

Свидетельство о поверке расходомера-счетчика ультразвукового Prosonic Flow с первичным преобразователем модели F и электронным блоком исполнения 92 номер, срок действия, кем выдано.

Результаты определения погрешности ИК расхода: положительные (отрицательные).