

**Федеральное государственное унитарное предприятие  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»  
(ФГУП «ВНИИМС»)**

---

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора по науке



*[Handwritten signature]*  
Ф.В. Булыгин

2018 г.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**СИСТЕМЫ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
С ПОДВИЖНЫМИ ПРОБНИКАМИ  
PILOT**

**Методика поверки**

**МП 206.1-095-2018**

**г. Москва  
2018**

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических проверок систем электрического контроля с подвижными пробниками Pilot, изготавливаемых фирмой «Seica S.p.A.», Италия.

Системы электрического контроля с подвижными пробниками Pilot (далее – системы) предназначены для комплексного автоматизированного внутрисхемного и функционального контроля печатных плат путем измерений электрического сопротивления, электрической емкости, индуктивности, напряжения постоянного тока, а также для отображения и сохранения в электронном виде или на бумажном носителе результатов измерений.

Интервал между поверками (межповерочный интервал) – 2 года.

Периодическая поверка средств измерений в случае их использования для измерений меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, по отношению к указанным в разделе «Метрологические и технические характеристики» Описания типа, допускается на основании письменного заявления их владельца, оформленного в произвольной форме. Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке средства измерений.

## 1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При поверке выполняются операции, указанные в таблице 1.

1.2 При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций поверка прекращается и прибор бракуется.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1. Внешний осмотр	7.2	Да	Да
2. Опробование	7.3	Да	Да
3. Определение действительных значений параметров электрического сопротивления, электрической емкости, индуктивности и напряжения постоянного тока платы поверочной PL2	7.4	Да	Да
4. Определение пределов допускаемой относительной погрешности измерений электрического сопротивления, электрической емкости, индуктивности и напряжения постоянного тока системой Pilot	7.5	Да	Да

## 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в таблицах 2 и 3.

2.2 Допускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью.

2.3 Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

2.4 Поверочная плата должна быть внесена в рабочее помещение не менее чем за 2 часа до начала поверки.

Таблица 2 – Основные средства поверки

Номер пункта методики поверки	Тип средства поверки
7.2 – 7.3	Визуально
7.4	Измеритель иммитанса НМ8118. Диапазон измерений электрического сопротивления от 0,2 мОм до 100 МОм. Диапазон измерений электрической емкости от 0,01 пФ до 100 мФ. Диапазон измерений индуктивности от 10 нГн до 1 кГн. Диапазон частот тестового сигнала от 20 Гц до 200 кГц. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений параметров R, C, L от $\pm 0,05$ до $\pm 0,5$ %. Вольтметр универсальный цифровой GDM-8135. Пределы измерений напряжения постоянного тока 200 мВ, 2, 20, 200, 1200 В. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного ток на пределе 200 В $\pm(0,001 \cdot U + 1 \text{ е.м.р.})$ В. Источник питания постоянного тока GPR-711Н30D. Максимальное напряжение постоянного тока на выходе 110 В. Максимальная сила тока на выходе 3 А.
7.5	Плата поверочная PL2. Диапазон воспроизведения электрического сопротивления от 1 мОм до 100 МОм. Диапазон воспроизведения электрической емкости от 1 пФ до 100 мФ. Диапазон воспроизведения индуктивности от 1 мкГн до 1 Гн. Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока от 0 до 100 В

Таблица 3 – Вспомогательные средства поверки

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Класс точности, погрешность	Тип средства поверки
Температура окружающего воздуха	от -10 до +50 °С	$\pm 0,2$ °С	Прибор контроля параметров воздушной среды «Метеометр МЭС-200А
Относительная влажность воздуха	от 10 до 98 %	$\pm 3$ %	Прибор контроля параметров воздушной среды «Метеометр МЭС-200А
Атмосферное давление	от 80 до 110 кПа	$\pm 0,3$ кПа	Прибор контроля параметров воздушной среды «Метеометр МЭС-200А

### 3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению поверки допускаются поверители из числа сотрудников организаций, аккредитованных на право проведения поверки в соответствии с действующим законодательством РФ, изучившие настоящую методику поверки, руководство по эксплуатации на поверяемое средство измерений и имеющие стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К проведению поверки допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации прибора и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок напряжением до 1 кВ.

Любые подключения приборов проводить только при отключенном напряжении питания системы.

## 5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха ( $23 \pm 5$ ) °С;
- относительная влажность от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 97,3 до 104,6 кПа или от 730 до 785 мм. рт. ст.
- напряжение питания переменного тока ( $220,0 \pm 4,4$ ) В;
- частота ( $50,0 \pm 1,0$ ) Гц.

## 6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

1. Проверены документы, подтверждающие электрическую безопасность.
2. Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75.
3. Средства измерения, используемые при поверке, поверены и подготовлены к работе согласно их руководствам по эксплуатации.

## 7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 7.1 Метрологические характеристики, подлежащие определению

Таблица 4 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом	от $1 \cdot 10^{-3}$ до $1 \cdot 10^8$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений электрического сопротивления, %	
- в диапазоне от 1 мОм до 0,999 Ом	$\pm 1$
- в диапазоне от 1 Ом до 99,999 кОм	$\pm 0,5$
- в диапазоне от 100 кОм до 0,999 МОм	$\pm 1$
- в диапазоне от 1 до 100 МОм	$\pm 2$
Диапазон измерений электрической емкости, пФ	от 1 до $1 \cdot 10^{11}$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений электрической емкости, %	
- в диапазоне от 1 пФ до 0,999 нФ	$\pm 10$
- в диапазоне от 1 до 9,999 нФ	$\pm 3$
- в диапазоне от 10 нФ до 100 мФ	$\pm 1$
Диапазон измерений индуктивности, мкГн	от 1 до $1 \cdot 10^6$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений индуктивности, %	
- в диапазоне от 1 до 99,999 мкГн	$\pm 5$
- в диапазоне от 100 мкГн до 9,999 мГн	$\pm 2$
- в диапазоне от 10 до 99,999 мГн	$\pm 5$
- в диапазоне от 100 мГн до 1 Гн	$\pm 10$
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В	от 0 до 100
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока, %	$\pm 1$

## 7.2 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемого прибора следующим требованиям:

1. Комплектность должна соответствовать руководству по эксплуатации.
2. Все органы управления и коммутации должны действовать плавно и обеспечивать надежность фиксации во всех позициях.
3. Не должно быть механических повреждений и дефектов корпуса, лицевой панели, дисплея, органов управления, ухудшающих и влияющих на работоспособность. Незакрепленные или отсоединенные части прибора должны отсутствовать. Внутри корпуса не должно быть посторонних предметов. Все надписи на панелях должны быть четкими и ясными.
4. Все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.

При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и направляется в ремонт.

## 7.3 Опробование

7.3.1 Включить систему PILOT. Дождаться завершения загрузки операционной системы MS Windows.

На рабочем столе запустить ПО «SEICA VIVA».



Рисунок 1 – Иконка ПО

7.3.2 Перед началом работ необходимо убедиться в том, что система находится в рабочем состоянии. Для этого необходимо выбрать кнопку «Self TEST» в окне ПО, как показано на рисунке 2.




Рисунок 2 – Self TEST

В появившемся окне необходимо нажать кнопку «ОК», как показано на рисунке 3.




Рисунок 3 – Окно «Self TEST»

После нажатия кнопки «ОК», запустится автоматическая процедура самодиагностики. Далее необходимо следовать предлагаемым действиям, согласно руководству оператора.




Рисунок 4 – Процесс самодиагностики

Результат самодиагностики должен быть положительным: результат «PASS», как показано на рисунке 5.

При отрицательных результатах самодиагностики поверка прекращается и прибор бракуется.




Рисунок 5 – Результат самодиагностики

#### Подтверждение соответствия программного обеспечения

По завершению процесса самодиагностики в открытом окне «Diagnostic Report» в строке «Firmware Ver» зафиксировать номер версии установленного СПО. Он должен быть не ниже указанного в таблице 5. При невыполнении этих требований поверка прекращается и прибор бракуется.

Таблица 5 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	SEICA VIVA
Номер версии (идентификационный номер ПО)	Не ниже 2.00
Цифровой идентификатор ПО	—

7.4 Определение действительных значений параметров электрического сопротивления, электрической емкости, индуктивности и напряжения постоянного тока платы поверочной PL2

7.4.1 Запустить программу «Pilot PCT», предварительно установленную на ПК системы.

7.4.2 Разместить на рабочем месте поверочную плату PL2. Подключить к измерителю иммитанса HM8118 4-проводные измерительные кабели и включить измеритель. Перед началом измерений необходимо откалибровать измеритель. Калибровка измерителя должна производиться согласно методике, предусмотренной его руководством по эксплуатации.

Калибровка холостого хода (Open-калибровка) проводится в специально отведенном на поверочной плате PL2 сегменте «Настройка/Adjustment» - «Разрыв/OPEN» (рисунок 6).

Калибровка короткого замыкания (Short-калибровка) проводится в специально отведенном на поверочной плате PL2 сегменте «Настройка/Adjustment» - «КЗ/SHORT» (рисунок 6).




Рисунок 6 – Сегмент калибровки измерителя иммитанса

7.4.3 Для определения действительных значений электрического сопротивления резисторов, установленных на поверочной плате PL2, необходимо:

- на плате в специально отведенном сегменте «Резисторы/Resistors» подключить 4-проводные измерительные кабели измерителя иммитанса к номиналу 1 МОм (соответствующая маркировка на плате «0.001»).

- установить на измерителе иммитанса режим измерений сопротивления,
- выставить частоту тестового сигнала 20 Гц и уровень напряжения 1,5 В,
- выполнить измерение номинала 1 МОм и записать полученное значение (Азj) в столбец «Контр.» в окне программы «Pilot PCT», с точностью до 4 знака (рисунок 7);

Обозн.	Ном.	Контр.	Изм.	Контр.откл.	Пред.откл.	Результат
R8	10,000 кΩ	10,001 k	9,958 кΩ	0,43 %	±0,5%	Годен
R9	100,000 кΩ	100,435 k	99,989 кΩ	0,44 %	±1%	Годен

Рисунок 7 – Пример записи результатов измерений электрического сопротивления

- выполнить аналогичным образом операции измерений всех остальных значений электрического сопротивления резисторов, размещенных на плате и указанных в таблице 6. Зафиксировать показания измерения в столбце «Контр.» программы «Pilot PCT».

Таблица 6

Номинальное значение резистора	Соответствующая маркировка на плате	Показания измерений (Азj)
1 МОм	0.001	
10 МОм	0.01	
100 МОм	0.1	
1 Ом	1.0	
4,7 Ом	4.7	
10 Ом	10.0	
1 кОм	1.0k	
10 кОм	10.0k	
100 кОм	100.0k	
1 МОм	1.0M	
10 МОм	10.0M	
50 МОм	50.0M	
100 МОм	100.0M	



7.4.4 Для определения действительных значений емкости конденсаторов, установленных на поверочной плате PL2, необходимо:

- на плате в специально отведенном сегменте «Конденсаторы/Capacitors» подключить 4-проводные измерительные кабели измерителя иммитанса к номиналу 1 пФ (соответствующая маркировка на плате «1.0pF»).

- установить на измерителе иммитанса режим измерений емкости, частоту и уровень тестового сигнала согласно таблице 7;

- выполнить измерение номинала 1 пФ и записать полученное значение (Аэж) в столбец «Контр.» в окне программы «Pilot PCT», с точностью до 4 знака (рисунок 6);

- выполнить аналогичным образом операции измерений всех остальных значений емкостей конденсаторов, размещенных на плате и указанных в таблице 7. Зафиксировать полученные значения в столбец «Контр.» в окне программы «Pilot PCT».

Таблица 7

Номинальное значение	Соответствующая маркировка на плате	Режим измерений: частота тестового сигнала, Гц / уровень тестового сигнала, В	Показания измерений (Аэж)
1 пФ	1.0pF	10К / 1,5	
4,7 пФ	4.7pF	10К / 1,5	
10 пФ	10.0pF	10К / 1,5	
47 пФ	47.0pF	10К / 1,5	
100 пФ	100.0pF	10К / 1,5	
1 нФ	1.0nF	1К / 1,5	
100 нФ	100.0nF	1К / 1,5	
10 мкФ	10uF	500 / 1,5	
100 мкФ	100uF	100 / 1,5	
1 мФ	1mF	100 / 1,5	
6,8 мФ	6.8mF	100 / 1,5	
33 мФ	33mF	100 / 1,5	
100 мФ	100mF	100 / 1,5	

7.4.5 Для определения действительных значений индуктивностей, установленных на поверочной плате PL2, необходимо:

- на плате в специально отведенном сегменте «Индуктивности/Inductors» подключить 4-проводные измерительные кабели измерителя иммитанса к номиналу 1 мкГн (соответствующая маркировка на плате «1uH»).

- установить на измерителе иммитанса режим измерений индуктивности, частоту и уровень тестового сигнала согласно таблице 8,

- выполнить измерение номинала 1 мкГн и записать полученное значение (Аэж) в столбец «Контр.» в окне программы «Pilot PCT», с точностью до 4 знака (рисунок 6);

- выполнить аналогичным образом операции измерений всех остальных значений индуктивностей, размещенных на плате и указанных в таблице 8. Зафиксировать показания измерения в столбце «Контр.» программы «Pilot PCT».

Таблица 8

Номинальное значение	Соответствующая маркировка на плате	Режим измерений: частота тестового сигнала, Гц / уровень тестового сигнала, В	Показания измерений (Аэж)
1 мкГн	1.0uH	100К / 1,5	
4,7 мкГн	4.7uH	100К / 1,5	
10 мкГн	10uH	10К / 1,5	

Номинальное значение	Соответствующая маркировка на плате	Режим измерений: частота тестового сигнала, Гц / уровень тестового сигнала, В	Показания измерений (Аэj)
47 мкГн	47uH	10К / 1,5	
100 мкГн	100uH	10К / 1,5	
470 мкГн	470uH	10К / 1,5	
1 мГн	1.0mH	10К / 1,5	
4,7 мГн	4.7mH	10К / 1,5	
10 мГн	10mH	10К / 1,5	
33 мГн	33mH	10К / 1,5	
68 мГн	68mH	10К / 1,5	
100 мГн	100mH	10К / 1,5	
300 мГн	300mH	1К / 1,5	
500 мГн	500mH	1К / 1,5	
1 Гн	1 H	1К / 1,5	

7.4.6 Для определения действительных значений напряжения постоянного тока воспроизводимых поверочной платой PL2, необходимо:

- используя источник питания постоянного тока подключить два соединительных провода, соблюдая полярность, к плате PL2. Место подключения на плате обозначено «100 V»;
- выставить значение выходного напряжения на источнике питания, равным 100 В;
- используя универсальный цифровой вольтметр, подключить измерительные кабели к тестовым выводам платы «0V - 1V» и выполнить измерение номинала 1 В поверочной платы. Записать полученное значение (Аэj) в столбец «Контр.» в окне программы «Pilot PCT», с точностью до 4 знака (рисунок 6);
- выполнить аналогичным образом операции измерений всех остальных значений выходных напряжений постоянного тока («0V...70V») платы PL2 и указанных в таблице 9. Зафиксировать показания измерения в столбце «Контр.» программы «Pilot PCT».

Таблица 9

Номинальное значение напряжения	Соответствующая маркировка на плате	Показания измерений (Аэj)
1 В	1V	
2 В	2V	
5 В	5V	
10 В	10V	
20 В	20V	
30 В	30V	
50 В	50V	
70 В	70V	

7.5 Определение пределов допускаемой относительной погрешности измерений электрического сопротивления, электрической емкости, индуктивности и напряжения постоянного тока системой Pilot

7.5.1 На системе Pilot запустить СПО «SEICA VIVA». После загрузки нажать кнопки «Start» → «SELECT A BOARD».




Рисунок 8 – Загрузка ПО

В появившемся окне необходимо выбрать «PL2» и нажать кнопку «Select».




Рисунок 9 – Окно «SELECT A BOARD»

7.5.2 Разместить поверочную плату до регулируемого металлического упора в левом нижнем углу, как показано на рисунке 10. Positionирование платы должно осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации поверяемой системы. С помощью соединительных проводов подключить источник питания постоянного тока к клеммам платы. Провода проложить по центру через имеющиеся технологические отверстия с левой стороны системы. При этом их необходимо закрепить так, чтобы они не мешали перемещению пробников. Установить генерируемое напряжение – 100 В.




Рисунок 10 – Размещение поверочной платы PL2 в системе Pilot




Рисунок 11 – Плата поверочная PL2, сторона 1




Рисунок 12 – Плата поверочная PL2, сторона 2

В окне программы нажать на кнопку «Board Setup». В появившемся окне при помощи мыши нажать на кнопку «Translate Board on Reference Points», как показано на рисунке 13.




Рисунок 13 – Окно «Board Setup»

В появившемся окне «Camera Environment» при помощи мыши или джойстика совместить курсор с изображением реперного знака на плате, как показано на рисунке 14. Нажать на кнопку «Translate». Далее курсор автоматически переместится на второй реперный знак. При необходимости скорректировать положение курсора на реперном знаке. Для сохранения результата нажать на кнопку «Translate», как показано на рисунке 14.




Рисунок 14 – Окно «Camera Environment»

7.5.3 Далее необходимо перейти на вкладку «Test Run». Убедиться, что в появившемся окне отсутствует отметка в поле «Manual» и нажать на кнопку «Start Program», тем самым запустив процесс автоматического измерения и генерации файла с результатами измерений параметров электрического сопротивления, емкости и индуктивности компонентов, а так же выходного напряжения постоянного тока поверочной платы PL2.





Рисунок 15 – Окно «Run Program»

7.5.4 После завершения процесса измерений системой необходимо сохранить полученный файл с результатами измерений на рабочий стол нажатием на кнопку «». Далее нужно запустить программу «Pilot PCT», которая также находится на рабочем столе. Затем нажать на кнопку «Открыть отчет» и выбрать файл с полученными измерениями.




Рисунок 16 – Окно программы «Pilot PCT»

7.5.5 Программа «Pilot PCT» автоматически производит расчет относительной погрешности измерений, заполняя столбец «Контр.откл.» полученными значениями (расчет относительной погрешности измерений ведется согласно пункту 7.5.6 настоящей методики). В столбце «Результат» автоматически появляется информация «Годеи / Браи» (рисунок 17) в зависимости от того попадает или нет результат расчета относительной погрешности в требуемый диапазон допускаемой относительной погрешности измерений электрических параметров (столбец «Пред.откл.»).

Обозн.	Ном.	Контр.	Изм.	Контр.откл.	Пред.откл.	Результат
L17	500,000 мН	1,080 Н	1,055 Н	2,29 %	±10%	Годеи
L1	1,000 мН	1,699 мН	1,699 мН	0,03 %	±5%	Годеи
L12	100,000 мН	98,513 мН	97,849 мН	0,67 %	±10%	Годеи
L13	100,000 мН	280,960 мН	281,781 мН	0,29 %	±10%	Годеи
L3	10,000 мН	9,720 мН	9,907 мН	1,93 %	±5%	Годеи
L4	47,000 мН	51,970 мН	51,777 мН	0,37 %	±5%	Годеи
L2	4,700 мН	4,680 мН	4,727 мН	1,00 %	±5%	Годеи

Рисунок 17 – Результат выполнения расчета погрешности и анализа метрологических характеристик системы Pilot

7.5.6 Результаты поверки считаются положительными, если пределы допускаемой относительной погрешности измерений не превышают:

- для диапазона электрического сопротивления от 1 МОм до 1 Ом.....±1 %
- для диапазона электрического сопротивления от 1 Ом до 100 кОм.....±0,5 %
- для диапазона электрического сопротивления от 100 кОм до 1 МОм.....±1 %
- для диапазона электрического сопротивления 1 до 100 МОм.....±2 %
- для диапазона электрической емкости от 1 пФ до 1 нФ.....±10 %
- для диапазона электрической емкости от 1 до 10 нФ.....±3 %
- для диапазона электрической емкости от 10 нФ до 100 мФ.....±1 %
- для диапазона индуктивности от 1 мкГн до 100 мкГн.....±5 %
- для диапазона индуктивности от 100 мкГн до 10 мГн.....±2 %
- для диапазона индуктивности от 10 до 100 мГн.....±5 %
- для диапазона индуктивности от 100 мГн до 1 Гн.....±10 %
- для диапазона напряжения постоянного тока от 0 до 100 В.....±1 %

Расчет относительной погрешности измерений в программе «Pilot PCT» выполняется по следующей формуле:

$$\delta_j = \frac{A_j - A_{эj}}{A_{эj}} \cdot 100\%$$

где  $A_j$  - значение физической величины, измеренное системой;

$A_{эj}$  - значение физической величины платы поверочной.

## 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Оформление результатов поверки производится в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга России от 02.07.2015 г. № 1815.

При положительных результатах поверки в формуляр прибора наносится знак поверки, производится запись о годности к применению и (или) выдается свидетельство о поверке.

При отрицательных результатах поверки прибор не допускается к дальнейшему применению, в формуляр вносится запись о непригодности его к эксплуатации, знак предыдущей поверки гасится, свидетельство о поверке аннулируется и выдается извещение о непригодности.

Начальник отдела 206.1  
ФГУП «ВНИИМС»

Начальник сектора отдела 206.1  
ФГУП «ВНИИМС»

С.Ю. Рогожин

А.Ю. Терещенко