


СОГЛАСОВАНО

**Генеральный директор
АО «АКТИ-Мастер»**


_____ **В.В. Федулов**

« 05 » июля 2021 г.



Государственная система обеспечения единства измерений

Анализаторы спектра портативные Signal Hound BB60C

**Методика поверки
BB60C/МП-2021**

**Заместитель руководителя
метрологической лаборатории
АО «АКТИ-Мастер»**

 _____ **А.П. Лисогор**

**Москва
2021**

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на анализаторы спектра портативные Signal Hound BB60C (далее – приборы), изготавливаемые компанией “Signal Hound, Inc.” (США), и устанавливает методы и средства их поверки.

Интервал между поверками – 1 год.

1.2 Поверка обеспечивает прослеживаемость приборов к государственным эталонам:

- ГЭТ 1-2018 по измерению частоты;

- ГЭТ 26-2010 по измерению мощности электромагнитных колебаний.

1.3 Операции поверки выполняются методами прямых измерений с использованием эталонов и средств измерений величин.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики	Проведение операции при поверке	
		первичной	периодической
Внешний осмотр	7	да	да
Подготовка к поверке	8	да	да
Опробование и идентификация программного обеспечения	9	да	да
Определение усредненного уровня собственных шумов	10.1	да	да
Определение погрешности измерения частоты	10.2	да	да
Определение относительного уровня фазовых шумов	10.3	да	да
Определение относительной погрешности измерения мощности на частотах 10; 100 кГц	10.4	да	да
Определение относительной погрешности измерения мощности на частотах от 10 МГц до 6 ГГц	10.5	да	да

2.2 Периодическая поверка по запросу пользователя приборов может выполняться для меньшего количества величин (операций, указанных в таблице 1).

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

В соответствии с ГОСТ 8.395-80 и с учетом условий, при которых нормируются метрологические характеристики приборов, а также по условиям применения средств поверки, при проведении поверки должны соблюдаться следующие требования:

- температура воздуха в помещении (23 ± 2) °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 70 %;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

К проведению поверки допускаются лица, имеющие высшее или среднетехническое образование, практический опыт в области радиотехнических измерений, и имеющие документ о квалификации в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области аккредитации.

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

5.1 Рекомендуются применять средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

Наименование средства поверки	Номер пункта методики поверки	Требуемые метрологические и технические характеристики	Рекомендуемый тип средства поверки, регистрационный номер ФИФ ОЕИ
Стандарт частоты (эталон)	10.2	относительная погрешность воспроизведения частоты 10 МГц в пределах $\pm 1 \cdot 10^{-8}$	Стандарт частоты рубидиевый FS 725; рег. № 31222-06
Генератор сигналов СВЧ	10.2 10.3 10.5	диапазон частот от 10 МГц до 6 ГГц; диапазон установки уровня мощности от -50 до +6 дБм; относительный уровень фазовых шумов на частоте 1 ГГц при отстройке 10 кГц не более -100 дБ/Гц	Генератор сигналов E8257D с опциями 520, 1E1; рег. № 53941-13
Генератор сигналов НЧ	10.4	относительная погрешность установки уровня мощности от -50 до 0 дБм на частотах 10; 100 кГц в пределах $\pm 7\%$ ($\pm 0,3$ дБ)	Генератор сигналов сложной формы со сверхнизким уровнем искажений DS360; рег. № 45344-10
Ваттметр проходящей мощности СВЧ	10.5	относительная погрешность измерения уровня мощности от -50 до 0 дБм на частотах от 10 МГц до 6 ГГц в пределах $\pm 7\%$ ($\pm 0,3$ дБ)	Ваттметр проходящей мощности СВЧ NRP-Z28; рег. № 43643-10

5.2 Допускается применять другие аналогичные средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик поверяемых приборов с требуемой точностью.

5.3 Эталоны и средства измерений должны быть исправны и поверены.

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

6.2 Необходимо соблюдать меры предосторожности, изложенные в руководстве пользователя прибора, а также меры безопасности, указанные в руководствах по эксплуатации средств поверки.

6.3 Во избежание несчастного случая и для предупреждения повреждения поверяемого прибора необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

- подсоединение прибора к порту USB компьютера должно производиться с помощью USB кабеля из комплекта прибора;
- запрещается подавать на вход прибора сигнал с уровнем мощности свыше +10 дБм;
- запрещается работать с поверяемым прибором при снятых панелях;
- запрещается работать с прибором в условиях температуры и влажности, выходящих за пределы рабочего диапазона, а также при наличии в воздухе взрывоопасных веществ;
- запрещается работать с прибором в случае обнаружения его повреждения.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР

7.1 При проведении внешнего осмотра проверяются:

- комплектность прибора и правильность его маркировки;
- чистота и исправность разъемов прибора;
- отсутствие механических повреждений корпуса прибора.

7.2 При наличии дефектов или повреждений, препятствующих нормальной эксплуатации поверяемого прибора, его следует направить заявителю поверки (пользователю) для ремонта.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Перед началом работы следует изучить руководство пользователя прибора и руководства по эксплуатации применяемых средств поверки.

8.2 Выполнить загрузку программного обеспечения Spike на компьютер с компакт-диска, входящего в комплект прибора, в соответствии с указаниями руководства пользователя.

Программное обеспечение для приборов Signal Hound можно также найти на сайтах www.signalhound.com и www.signalhound.ru.

После того, как программа будет разархивирована, нужно запустить файл setup.exe и следовать инструкциям, отображаемым на дисплее компьютера.

Возможно, что также будет предложено установить программу Windows Runtime Frameworks, так как она необходима для работы программного обеспечения Spike.

8.3 После установки программного обеспечения подключить разъемы USB 3.0 и USB 2.0 кабеля из комплекта прибора к соответствующим портам компьютера, затем присоединить разъем кабеля USB 3.0 Micro-B male к разъему USB 3.0 на задней панели прибора.

При первом подключении происходит процесс опознавания прибора и возможной установки дополнительных драйверов. После завершения процесса должна появиться виртуальная панель программы Spike, светодиод READY/BUSY на передней панели прибора будет зеленого цвета.

8.4 Перед началом выполнения операций средства поверки и поверяемый прибор должны быть выдержаны во включенном состоянии в соответствии с указаниями руководств по эксплуатации. Минимальное время прогрева прибора 30 минут.

9 ОПРОБОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

9.1 Выполнить идентификацию данных прибора, которые отображаются в правом нижнем углу программы Spike. Наименование прибора и серийный номер должны соответствовать информации, указанной на нижней панели корпуса прибора.

9.2 Выполнить идентификацию номера версии программного обеспечения через меню Help > About Spike.

Номер версии программы Spike должен быть не ниже 3.4.0.

9.3 Выполнить проверку выходного сигнала синхронизации.

Используя адаптер SMA(m)-BNC(f), соединить кабелем BNC(m,m) разъем "10 MHz Ref In/Out" на задней панели с входом "INPUT" на передней панели прибора.

9.4 Сделать установки на приборе:

Preset

Settings > Reference > Reference Out

Amplitude > Reference Level 10 dBm, Atten - Auto Atten

Frequency > Center 10 MHz, Span 10 kHz

На дисплее прибора должен наблюдаться спектр сигнала частотой 10 МГц.

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Общие указания по выполнению операций поверки

В процессе выполнения операций результаты должны укладываться в пределы допускаемых значений, которые указаны в таблицах настоящего раздела документа. Допускается фиксировать результаты измерений качественно без указания действительных измеренных значений.

При получении отрицательных результатов по какой-либо операции необходимо повторить операцию. При повторном отрицательном результате прибор следует направить заявителю поверки (пользователю) для проведения регулировки и/или ремонта.

10.1 Определение усредненного уровня собственных шумов

10.1.1 Установить на разъем “INPUT” прибора согласованную нагрузку тип SMA(m). Допустимо не подключать нагрузку и оставить вход прибора свободным, если это не влияет на результаты измерений.

10.1.2 Сделать установки на приборе:

Preset

Trace > Type: Average, Avg Count 50

Markers > Type – Noise

Settings > Enable Manual Gain/Atten

Amplitude > Reference Level –80 dBm, Atten 0 dB, Preamp Auto

Frequency > Center: первое значение частоты, указанное в столбце 1 таблицы 10.1
Span 2 kHz

10.1.3 Запустить развертку нажатием клавиши Auto.

Дождаться, когда закончится усреднение, запустить развертку нажатием клавиши Single.

Ввести поиск пика шумовой дорожки: Markers; Peak Search.

Записать отсчет Noise Mkr 1 в столбец 2 таблицы 10.1.

Таблица 10.1 – Усредненный уровень собственных шумов

Частота	Измеренное значение уровня собственных шумов, дБм/Гц	Верхний предел допускаемых значений уровня собственных шумов, дБм/Гц
1	2	3
10 кГц		-140,0
500 кГц		-140,0
1 МГц		-154,0
10 МГц		-154,0
100 МГц		-157,9
1 ГГц		-156,9
2 ГГц		-155,8
3 ГГц		-154,7
4 ГГц		-153,6
5 ГГц		-152,5
5,999 ГГц		-151,4

10.1.4 Выполнить действия по пункту 10.1.3 для остальных значений частоты, указанных в столбце 1 таблицы 10.1. На частотах 10 МГц и выше установить полосу обзора Span 10 kHz.

КРИТЕРИЙ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ: измеренные значения уровня собственных шумов не должны превышать предельные допускаемые значения, указанные в столбце 3 таблицы 10.1.

10.2 Определение погрешности измерения частоты

10.2.1 Выполнить соединение оборудования:

- соединить кабелем BNC(m,m) выход “10 MHz” стандарта частоты с входом синхронизации “10 MHz In” генератора сигналов E8257D.

- используя при необходимости соответствующий адаптер, соединить кабелем СВЧ тип SMA(m,m) выход “RF Output” генератора сигналов E8257D с разъемом “INPUT” прибора.

10.2.2 Выполнить установки на генераторе:

Frequency 999 MHz

Amplitude -10 dBm

10.2.3 Сделать установки на приборе:

Preset

Trace > Type: Average, Avg Count 10

Amplitude > Reference Level 0 dBm, Atten – Auto Atten

Frequency > Center 999 MHz, Span 10 kHz

Bandwidth > RBW Shape – CISPR

Markers > Marker 1

10.2.4 Найти пик сигнала: Markers > Marker 1, Peak Search.

Записать отсчет маркера в столбец 2 таблицы 10.2.

10.2.5 Вычислить и записать в столбцы 1 и 3 нижний предел F_{min} и верхний предел F_{max} допускаемых значений частоты:

$$F_{min} = 999 \text{ МГц} - (N \cdot \delta_A) \cdot 1000 \text{ МГц},$$

$$F_{max} = 999 \text{ МГц} + (N \cdot \delta_A) \cdot 1000 \text{ МГц};$$

N – округленное в большую сторону количество лет со дня выпуска или последней заводской подстройки;

$\delta_A = 1 \cdot 10^{-6}$ – относительный годовой дрейф частоты опорного генератора, не более.

Таблица 10.2 – Погрешность измерения частоты

Нижний предел допускаемых значений частоты F_{min} , МГц	Измеренное значение частоты, МГц	Верхний предел допускаемых значений частоты F_{max} , МГц
1	2	3
F_{min}		F_{max}

КРИТЕРИЙ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ

ТРЕБОВАНИЯМ: измеренное значение частоты должно находиться в пределах допускаемых значений, рассчитанных по формулам пункта 10.2.5 и записанных в столбцах 1 и 3 таблицы 10.2.

10.3 Определение относительного уровня фазовых шумов

10.3.1 Используя при необходимости соответствующий адаптер, соединить кабелем СВЧ тип SMA(m,m) выход “RF Output” генератора сигналов E8257D с разъемом “INPUT” прибора.

10.3.2 Выполнить установки на генераторе:

Frequency 1 GHz

Amplitude 0 dBm

10.3.3 Сделать на приборе установки в непрерывном режиме:

Preset

Trace > Type: Average, Avg Count 50

Settings > Reference > Use Internal Reference

Amplitude > Reference Level 5 dBm, Atten – Auto Atten

Frequency > Center 1 GHz

Span 40 kHz

Bandwidth > RBW Shape – CISPR, Auto RBW, Auto VBW

Markers > Marker 1, Type – Normal, Peak Search, To Center

10.3.4 Подстроить уровень на генераторе сигналов так, чтобы отсчет уровня по маркеру прибора был равен (0 ±0,05) дБм.

10.3.5 Установить маркер:

Markers > Marker 1, Type – Noise

10.3.6 Ввести отстройку от центральной частоты, переместив маркер по графику сигнала вправо на +10 кГц.

Записать измеренное маркером значение уровня фазовых шумов в столбец 3 таблицы 10.3.

Таблица 10.3 – Относительный уровень фазовых шумов

Полоса обзора (Span)	Отстройка от центральной частоты	Измеренный уровень фазовых шумов, дБ/Гц	Верхний предел допускаемых значений, дБ/Гц
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
40 кГц	10 кГц		-83

КРИТЕРИЙ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ: измеренное значение уровня фазовых шумов не должно превышать предельное допускаемое значение, указанное в столбце 4 таблицы 10.3.

10.4 Определение относительной погрешности измерения мощности на частотах 10; 100 кГц

10.4.1 Используя адаптер SMA(f)-BNC(m), соединить кабелем СВЧ тип SMA(m,m) выход “BNC OUTPUT +” генератора DS360 с разъемом “INPUT” прибора.

10.4.2 Выполнить установки на генераторе DS360:

Output Unbal
Impedance 50 Ω
Frequency Sine 10 kHz
Amplitude 0 dBm

10.4.3 Сделать на приборе установки в непрерывном режиме:

Preset
Settings > Reference > Use Internal Reference
Trace > Type: Average, Avg Count 10
Amplitude > Reference Level 5 dBm, Atten – Auto Atten
Frequency > Center 10 kHz
Span 2 kHz
Bandwidth > RBW Shape – CISPR, Auto RBW, Auto VBW

10.4.4 Найти пик сигнала маркером:

Markers > Marker 1, Type – Normal, Peak Search
Записать отсчет уровня мощности в столбец 4 таблицы 10.4.

10.4.5 Устанавливать на генераторе DS360 остальные значения уровня мощности для данной частоты, указанные в столбце 2 таблицы 10.4.

Вводить на приборе значения опорного уровня Reference Level на 5 дБ выше значений, указанных в столбце 2 таблицы 10.4.

Выполнять действия по пункту 10.4.4.

10.4.6 Установить на генераторе DS360:

Frequency Sine 100 kHz
Amplitude 0 dBm

10.4.7 Установить на приборе:

Amplitude > Reference Level 5 dBm, Atten - Auto Atten
Frequency > Center 100 kHz
Span 2 kHz

10.4.8 Выполнить действия по пунктам 10.4.4, 10.4.5 для частоты 100 кГц.

Таблица 10.4 – Относительная погрешность измерения мощности на частотах 10; 100 кГц

Частота, кГц	Уровень на входе прибора, дБм	Нижний предел допускаемых значений, дБм	Измеренное значение уровня мощности, дБм	Верхний предел допускаемых значений, дБм
1	2	3	4	5
10	0	-2,0		+2,0
10	-30	-32,0		-28,0
10	-50	-52,0		-48,0
100	0	-2,0		+2,0
100	-30	-32,0		-28,0
100	-50	-52,0		-48,0

КРИТЕРИЙ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ: измеренные значения уровня мощности должны находиться в пределах допускаемых значений, указанных в столбцах 3 и 5 таблицы 10.4.

10.5 Определение относительной погрешности измерения мощности на частотах от 10 МГц до 6 ГГц

10.5.1 Подготовить к работе ваттметр проходящей мощности СВЧ NRP-Z28, выполнить его установку нуля, ввести количество усреднений 32.

10.5.2 Выполнить соединения оборудования:

- соединить кабелем BNC(m,m) выход синхронизации “10 MHz Out” генератора сигналов E8257D с разъемом “10 MHz Ref In/Out” прибора.

- присоединить к разъему “RF Output” генератора сигналов E8257D входной разъем кабеля ваттметра NRP-Z28;

- присоединить выходной разъем ваттметра NRP-Z28 непосредственно к разъему “INPUT” прибора, используя адаптер N(f)-SMA(m).

10.5.3 Выполнить установки на генераторе E8257D:

Frequency 10 MHz

Amplitude 6 dBm

10.5.4 Ввести на ваттметре NRP-Z28 такое же значение частоты, как на генераторе.

10.5.5 Выполнить установки на приборе:

Preset

Settings > Reference > Use External Reference

Trace > Type: Average, Avg Count 10

Amplitude > Reference Level 5 dBm, Atten – Auto Atten

Frequency > Center 10 MHz

Span 10 kHz

Bandwidth > RBW Shape – CISPR, Auto RBW, Auto VBW

10.5.6 Подстроить уровень на генераторе E8257D таким образом, чтобы отсчет ваттметра проходящей СВЧ мощности был равен ($0 \pm 0,05$) дБм.

10.5.7 Найти пик сигнала маркером:

Markers > Marker 1, Peak Search

Записать отсчет уровня мощности в столбец 4 таблицы 10.5.

10.5.8 Устанавливать на генераторе E8257D значения уровня мощности для данной частоты на 6 дБ выше значений, указанных в столбце 2 таблицы 10.5.

Вводить на приборе значения опорного уровня Reference Level на 5 дБ выше значений, указанных в столбце 2 таблицы 10.5

Подстраивать уровень на генераторе E8257D таким образом, чтобы отсчеты ваттметра NRP-Z28 были равны значениям, указанным в столбце 2 таблицы 10.5 с отклонением в пределах $\pm 0,05$ дБ.

Выполнять действия по пункту 10.5.7.

10.5.9 Выполнить действия по пункту 10.5.8 для остальных значений частоты, указанных в столбце 1 таблицы 10.5, вводя соответствующие значения центральной частоты Center на приборе и частоты на ваттметре NRP-Z28.

Таблица 10.5 – Относительная погрешность измерения мощности на частотах от 10 МГц до 6 ГГц

Частота	Уровень на входе прибора, дБм	Нижний предел допускаемых значений, дБм	Измеренное значение уровня мощности, дБм	Верхний предел допускаемых значений, дБм
1	2	3	4	5
10 МГц	0	-2,0		+2,0
10 МГц	-30	-32,0		-28,0
10 МГц	-50	-52,0		-48,0
100 МГц	0	-2,0		+2,0
100 МГц	-30	-32,0		-28,0
100 МГц	-50	-52,0		-48,0
1 ГГц	0	-2,0		+2,0
1 ГГц	-30	-32,0		-28,0
1 ГГц	-50	-52,0		-48,0
2 ГГц	0	-2,0		+2,0
2 ГГц	-30	-32,0		-28,0
2 ГГц	-50	-52,0		-48,0
3 ГГц	0	-2,0		+2,0
3 ГГц	-30	-32,0		-28,0
3 ГГц	-50	-52,0		-48,0
4 ГГц	0	-2,0		+2,0
4 ГГц	-30	-32,0		-28,0
4 ГГц	-50	-52,0		-48,0
5 ГГц	0	-2,0		+2,0
5 ГГц	-30	-32,0		-28,0
5 ГГц	-50	-52,0		-48,0
5,99 ГГц	0	-2,0		+2,0
5,99 ГГц	-30	-32,0		-28,0
5,99 ГГц	-50	-52,0		-48,0

КРИТЕРИЙ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ: измеренные значения уровня мощности должны находиться в пределах допускаемых значений, указанных в столбцах 3 и 5 таблицы 10.5.

10.5.10 Выключить и рассоединить оборудование.

ПОВЕРКА ЗАВЕРШЕНА.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Результаты поверки представляются в соответствии с действующими правовыми нормативными документами и передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

При положительных результатах по запросу оформляется свидетельство о поверке.

При отрицательных результатах поверки, выявленных при внешнем осмотре, опробовании или выполнении операций поверки, по запросу выдается извещение о непригодности к применению средства измерений с указанием причин непригодности.

Протокол поверки оформляется в произвольной форме. В протоколе поверки допускается привести качественные результаты измерений с выводами о соответствии поверенного прибора метрологическим требованиям без указания измеренных числовых значений величин.